



ОФИЦИАЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА

Този документ представлява подробно ръководство за поддръжка на защитното фолио за боя (PPF) на GSWF, изработено от TPU (термопластичен полиуретан), както за прозрачните варианти (гланц, сатен, мат), така и за цветните версии с вграден пигмент. Благодарение на висококачествения TPU материал, фолиото разполага със самовъзстановяващо се покритие и хидрофобни свойства, които изискват специфична грижа за максимален експлоатационен живот.

1. КРИТИЧЕН ПЕРИОД НА ВТВЪРДЯВАНЕ („CURING“) – ПЪРВИТЕ 7–14 ДНИ

След монтажа лепилото се нуждае от време, за да се свърже напълно с повърхността и остатъчната влага под фолиото да се изпари.

= Не мийте автомобила поне 48–72 часа след монтажа (в идеалния случай 7 дни).

- Слънцето е полезно - паркирането на автомобила на слънце през първите дни подпомага процеса на втвърдяване и стабилизиране на фолиото.

= Мехурчета или замъгляване - възможно е да се появят малки мехурчета от влага или леко замъгляване. Не ги докосвайте. Те ще изчезнат е естествено с времето.

= Шофиране - избягвайте високи скорости и силен дъжд през първите 48 часа, за да предотвратите повдигане на краищата на фолиото.

2. НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ИЗМИВАНЕ

Ръчното миене е най-добрият метод за поддръжка на фолиото GSWF.

- Чистота: Мийте автомобила на всеки 1-2 седмици, за да предотвратите натрупване на замърсявания.

- Метод с две кофи: Използвайте една кофа със сапунен разтвор и една за изплакване на ръкавицата за миене. Това предотвратява повторното втриване на мръсотията върху фолиото.

- Шампоан: Използвайте само автомобилни шампоани с неутрално pH.

- Избягвайте продукти тип „Wash & Wax“, съдържащи тежки масла или петролни съставки, тъй като могат да намалят прозрачността на фолиото.

Миене с водоструйка

- Дръжте дюзата на поне 60 см (24 инча) от фолиото.

- Никога не насочвайте струята директно към краищата или фугите.

- Използвайте широк вентилаторен разпръсквач (около 40°).

3. ПОДСУШАВАНЕ И ДЕТАЙЛИНГ

TPU фолиото е по-меко от автомобилния лак, затова триенето трябва да бъде сведено до минимум.

- Подсушаване: Подсушавайте с чиста и мека микрофибърна кърпа.

= Избягвайте слънчева светлина: Не мийте и не сушете автомобила на пряка слънчева светлина. Това предотвратява появата на водни петна, които могат да се запечатат върху повърхността.

- Духалка: Използването на въздушна духалка или специална сушилня за автомобили е силно препоръчително за премахване на вода от процепите и ръбовете без контакт с фолиото.

4. ПОДДРЪЖКА СПОРЕД ВИДА НА ПОКРИТИЕТО

Прозрачни гланцови и цветни гланцови фолиа

Самовъзстановяване

- Самовъзстановяване: Ако забележите леки драскотини от грешно измиване, оставете автомобила на слънце или излейте топла вода (около 50°C / 120°F) върху засегнатата зона. TPU материалът ще се „разтече“ и ще се самоизлекува.



ОФИЦИАЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА

Сатенени / Матови / Stealth покрития

- Строго правило: Никога не полирайте и не ваксирате матово или сатенено фолио. Това ще създаде трайни лъскави петна и ще развали фабричния вид.
- „Matte Safe“ продукти: Използвайте само продукти за детайлинг и шампоани, обозначени като „Matte Safe“.

5. ЗАЩИТА НА ЦВЕТНИТЕ („INFUSED“) ФОЛИА

- Цветните фолия GSWF съдържат пигменти, вградени директно в TPU материала, което ги прави по-устойчиви на UV лъчи от стандартния винил.
- Керамично покритие: Препоръчва се нанасяне на керамично покритие (например GSWF Ceramic Coat или специализирано керамично покритие за фолио). Това осигурява допълнителна UV защита и значително улеснява почистването.
- Детайлинг спрейове: Използвайте SiO₂-базирани (керамични) детайлинг спрейове на всеки 2–3 измивания. Те поддържат гладкостта на повърхността и запазват хидрофобния ефект.

6. ПОЧИСТВАНЕ НА ПЕТНА И СПЕШНИ СЛУЧАИ

Замърсявания като птичи изпражнения, останки от насекоми и дървесна смола са киселинни и могат да повредят фолиото, ако останат дълго време върху него.

- Действие: Отстранявайте ги незабавно.
- Метод: Накиснете замърсеното място с безопасен за PPF детайлинг продукт или топла вода за около 60 секунди. След това внимателно избършете с микрофибърна кърпа.
- Упорити петна: За грес или катран може да използвате 70% изопропилов алкохол (IPA) върху микрофибърна кърпа. След това веднага изплакнете обилно с вода.

7. СПИСЪК С НЕЩА, КОИТО НЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ

- НЕ използвайте автоматични автомивки с четки. Те могат да причинят микронадрасквания и да унищожат възможността на фолиото да се самовъзстановява.
- НЕ използвайте почистващи препарати на петролна основа. Избягвайте продукти, съдържащи нафта или керосин, тъй като могат да пожълтят или да направят фолиото чупливо.

ОБОБЩЕН КОНТРОЛЕН СПИСЪК

1. Изчакайте 7 дни преди първото измиване.
2. Мийте ръчно с шампоан с неутрално pH.
3. Премахвайте незабавно птичи изпражнения и остатъци от насекоми.
4. Нанасяйте керамичен защитен продукт на всеки няколко месеца.
5. Топлината (слънце или топла вода) помага за премахването на дребни драскотини.